


De ondervloer

Zorg dat de ondervloer vlak, blijvend droog en schoon is (volgens DIN 18365). Het is tevens raadzaam om de ondervloer op druksterkte en trekvastheid te testen. Als de ondervloer niet aan de eisen voldoet is het raadzaam contact op te nemen met uw verkoper. Zorg dat u voor het installeren een vochtpercentage vaststelt door een meting met bijvoorbeeld een CM-Gerät en rapporteer dit schriftelijk naar uw opdrachtgever.

Maximaal restvochtpercentage voor installatie van een Bodix Dry-back PVC vloer:

- Zand/cement ondervloer < 2,5%
- Anhydriet ondervloer < 0,5%

Indien uw ondervloer aan bovenstaande eisen voldoet dient u deze ten aller tijden voor te strijken (afhankelijk van de door u gekozen egalisatie) en te egaliseren met een minimale laagdikte van 2 mm.

**Zwevende houten ondervloeren**

Bij verwerking op een ondervloer van MDF of andere zwevende houten ondervloeren zoals Jumpax Dual Jumpax Basic of Marathon Premium (volg de leginstructie van de fabrikant bij installatie) dienen deze minimaal 24 uur voor installatie van de Bodix Dry-back PVC vloer geplaatst te zijn. U dient de Bodix Dry-back PVC vloer tijdens installatie ook vrij te houden van de muur vanwege de werking van de MDF ondervloer.

Acclimatiseren

Laat uw te verwerken Bodix Dry-back PVC vloer minimaal 24 uur acclimatiseren in de te beleggen ruimte. Stapel de stroken met het decor naar boven in kleine stapels van ca. 5 planken op. Zorg dat deze op een vlakke ondergrond liggen om vervorming te voorkomen. De ideale verwerkingstemperatuur van de PVC vloer alsmede de voorstrijk, egaline en lijmp producten is een minimum temperatuur van 18°C met een maximale luchtvochtigheid van 70%. Contact met direct zonlicht moet tijdens het leggen en uitharden van de lijn vermeden worden.

Batchnummer

Controleer voor het leggen van de vloer of het batchnummer op de pakken gelijk is. Wij adviseren om pakken met een gelijk batchnummer per ruimte te verwerken om kleur en eventuele glansverschillen te voorkomen. Mix de stroken uit de verschillende pakken goed om een zo realistisch mogelijk vloerbeeld te creëren. Bij de productie van

Bodix Dry-back PVC vloer zijn minimale kleur en glansafwijkingen niet te voorkomen.

Plaatsing van de PVC vloer

Maak voor het leggen altijd een legplan, de Bodix Dry-back PVC vloer kan in vele patronen gelegd worden, parallel, diagonaal, visgraat of bijvoorbeeld een halfsteens verband. Ook een combinatie van deze patronen is mogelijk. De stroken zijn eenvoudig op maat te snijden door de bovenzijde in te snijden met een recht mes en de strook daarna te knakken op de snijlijn. Hierna kunt u de strook vanaf de achterzijde eenvoudig doorsnijden met een haakmes.

Gebruik voor het verlijmen van de Bodix Dry-back

PVC vloer de speciaal hiervoor ontwikkelde Bodix

P605 PVC lijm. Deze lijm dient u aan te brengen met een lijmkam met A2 vertanding. Direct na het plaatsen dient u de vloer aan te walsen, herhaal dit na ongeveer 30 minuten. Hierdoor bevordert u het uitvloeien van de lijm en krijgt u een betere hechting van de lijm aan de rug van de PVC stroken. Er is een optimale kleefkracht als de opgebrachte lijm 80% van de onderzijde van de Bodix Dry-back PVC vloer heeft geraakt. Eventueel gemorste lijm kunt u direct met een vochtige doek verwijderen, indien de lijm al opgedroogd is kunt u deze proberen te verwijderen met water en zeep. Gebruik in geen geval oplosmiddelen op de Bodix Dry-back PVC vloer.

Vloerverwarming

Bodix Dry-back PVC vloer kan op een vloer die voorzien is van een vloerverwarmingssysteem worden toegepast. Echter, de temperatuur van het vloerverwarmingssysteem mag de 27 °C niet overschrijden. Voorafgaande aan het egaliseren dienen er eerst 806 Foam Strip Profil (randstroken) op de wanden en eventuele kolommen te worden aangebracht. Dit is noodzakelijk om de zetting in de vloer, als gevolg van de temperatuurverschillen, te kunnen opvangen. De vloerverwarming dient minimaal

24 uur vóór aanvang van de werkzaamheden te worden uitgezet. Na minimaal 48 uur ná het gereedkomen van de werkzaamheden mag de vloerverwarming weer worden opgestart volgens het protocol van de installateur (maximaal 5 °C watertemperatuur per dag). Indien het nieuwe constructievloeren betreft, dient voorafgaande aan de werkzaamheden het opstartprotocol van de installateur volledig te zijn afgerond.

Voor het onderhoud adviseren wij u de Bodix onderhoudsinstructies te volgen welke u kunt lezen of downloaden op de website www.bodix.com.

BODIAX
Bewust een betere vloer