

De BodiAx Dry-back PVC en Hydro-core Clic PVC / Design vloeren zijn dankzij de modernste productietechnieken standaard voorzien van een zeer slijtvaste toplaag en zijn daardoor ook uiterst gemakkelijk te reinigen.

Uiteraard dient elke vloer, dus ook een BodiAx vloer regelmatig gereinigd te worden.

Om van uw vloer langdurig te kunnen genieten en beschadigingen te voorkomen vragen wij u onderstaand advies op te volgen.

Zorg eerst dat vuil van buitenaf niet op uw vloer binnen kan komen en leg bij alle ingangen een schoonloopzone, zodat vuil en kleine steentjes niet in de vloer worden gelopen.

Voor dagelijks onderhoud is stofwissen of stofzuigen (met een zacht mondstuk) voldoende.

Voor het wekelijkse onderhoud kunt u de vloer reinigen met een dweil of wismop. Gebruik hiervoor een oplossing van lauw water en een ph-neutraal reinigingsmiddel (wij adviseren Dr. Schutz PU Reiniger). Gebruik geen stoomreinigers.

Zorg ervoor dat uw vloer niet wordt blootgesteld aan oplosmiddelen, mocht dit onverhoopt toch gebeuren dan adviseren wij u dit direct te verwijderen en daarna met een PH-neutraal schoonmaakmiddel te reinigen.

Uw eerste reiniging met dweil of wismop 48 uur na installatie. Na droging is de vloer gebruiksklaar.

Het water regelmatig verschoneren zodat er geen strepen en vuilresten achterblijven.

Indien er professioneel onderhoud wordt gepleegd kan dat d.m.v. een schrob / zuigmachine.

Optioneel kunt u een (extra) PU bescherm laag op uw BodiAx Dry-back PVC en Hydro-core Clic PVC / Design vloeren aanbrengen, dit heeft als voordeel dat de naden tussen de stroken en tegels goed dichtvloeien, waarmee de vloer een nog betere vochtbestendigheid krijgt.

Kleine krasjes kunnen hiermee worden hersteld en het aangehechte vuil zal zich makkelijker laten verwijderen (wij adviseren hier voor Dr. Schutz supermat).

Afhankelijk van de gebruikintensiteit adviseren wij u minimaal één keer per jaar een nieuwe PU bescherm laag aan te brengen. De vloer dient dan altijd eerst te worden gereinigd met Dr. Schutz basisreiniger om al het vuil en oude bescherm lagen te verwijderen.

Voorkom langdurig contact tussen uw BodiAx Dry-back PVC en Hydro-core Clic PVC / Design vloeren en rubber. Door migratie kan er een blijvende donkerbruine verkleuring optreden (denk hierbij aan een rubberen ring onder een prullenbak, rubberen schoonloopmatten, placemats etc.).

Schuif geen zware voorwerpen over de vloer en voorzie stoelpoten en ander meubilair van vilttoppen.

Vervang eventueel de wieltjes onder de bureaustoelen door zacht wieltjes, die geschikt zijn voor vinyl vloerbedekking.

Iedere vloerbedekking verkleurt onder invloed van zonlicht, of dit nu hout, PVC of tapijt betreft. Dit komt door de ultraviolette straling in het zonlicht. Om verkleuring van uw vloer BodiAx te voorkomen is het belangrijk om goede zonwering toe te passen.