

PRIMO FLOOR LATTENWAND

HOE TE INSTALLEREN?

De unieke tand- en groefverbinding maakt het perfect mogelijk om de panelen zelf te plaatsen, en dit voor **zowel nieuwbouw als renovatie**. Je creëert immers als het ware een nieuwe, gladde en egale bovenlaag, ongeacht de staat van het onderliggende oppervlak. En zo vormt deze lattenwand een onverminderde eyecatcher die je makkelijk zelf kan installeren, **in één dag tijd zonder kap- en breekwerk**.



Installatie van de panelen

Voor de bevestiging kan je ofwel kiezen om de panelen te **verlijmen bovenop een bestaande wand**, ofwel kan je de panelen **vastnieten/vijzen op een houten roosterwerk**. Kies bij verlijming voor een lijm die op de draagmuur is afgestemd en een hoge hechting heeft.

Afmetingen 287 x 2770 x 20 mm (2 per box = 1,588 m²)

Onze wandpanelen zijn 277 cm hoog, hierdoor bekleden ze de meeste wanden van vloer tot plafond. De panelen zijn uiteraard ook **eenvoudig in te korten op de gewenste hoogte**. Met slechts 2cm dikte heb je een minimaal plaatsverlies in de ruimte.

Maak een **houten lattenrooster** en **verzaag** de panelen op de gewenste afmeting.

Bevestig de panelen met **nietjes** of met **bevestigingsclips**.

Werk af met **profielen** indien nodig.

Of

Maak de **wand vuil- en vochtvrij** en **verzaag** de panelen op de gewenste afmeting.

Breng geschikte **lijm** aan op de **wand** en op de MDF-basis van de **achterzijde** van het wandpaneel. Volg hierbij steeds de handleiding van de gebruikte lijm.

Werk af met **profielen** indien nodig.